




Installation for Solid End Mesh Crib Liner

Instalación del protector para cuna con malla de extremos sólidos




START HERE – Figure 1: Installing Panels



Step 1. Properly position each panel along INSIDE, BACK and FRONT of crib with big hole mesh side facing inside crib

1. Each panel covers slats at BACK and FRONT of crib as shown above.
2. Make sure ties face UPWARDS and are OUTSIDE the crib.

Figure 2: Securing Ends of Panels



Step 2. Securing ends of panels (refer to Figure 1)

1. Wrap and secure fasteners around last slats on back side (a, b) and front side (c, d) of crib.
2. To prevent sagging, pull liner tight at both ends for a snug fit.

Content: 100% Polyester

Easy Care: For best results, machine wash warm, gentle cycle. Wash separately or with like colors. Only non-chlorine bleach when needed. Tumble dry low.

SECURE ALL FABRIC FASTENERS BEFORE LAUNDERING TO AVOID SNAGGING.

Questions? breathablebaby.com

877-827-4442

CustomerCare@breathablebaby.com

BreathableBaby, LLC
600 Highway 169 South, Suite 800
St. Louis Park, MN 55426

© 2020 BreathableBaby, LLC.
Made in China


⚠ WARNING

To reduce the risk of **SUFFOCATION**:

- **Keep tight against side of crib.** Do not use if liner is loose or sags down toward sleeping surface.
- **Never put pillows or anything else in crib** that could trap baby against this liner.
- **Only use in a crib without broken parts or missing slats.** This liner will not fix a broken crib or prevent baby from falling out. **Never use in a toddler bed or bassinet.**

To help prevent **ENTANGLEMENT** or **STRANGULATION**, position ties to outside of crib and secure tightly.
Remove this liner when baby can pull to a stand using crib side (starting about 6 months). Older babies can use liner to climb out of crib.


COMIENCE AQUÍ: Figura 1: Cómo instalar los paneles



Paso 1: Coloque correctamente cada panel DENTRO, en la PARTE TRASERA y en la PARTE FRONTAL de la cuna de modo que el lado de la malla con orificios grandes mire hacia la parte interior de la cuna

1. Cada panel cubre las barras en la PARTE TRASERA y la PARTE FRONTAL de la cuna tal como se muestra arriba.
2. Asegúrese de que los lazos miren HACIA ARRIBA y estén FUERA de la cuna.

Figura 2: Cómo fijar los extremos de los paneles



Paso 2: Fije los extremos de los paneles (consulte la Figura 1)

1. Envuelva y fije los sujetadores alrededor de las últimas barras del lado trasero (a, b) y lado frontal (c, d) de la cuna.
2. Para evitar que se hunda, jale fuerte el protector en ambos extremos de forma ceñida.

Contenido: 100% poliéster

De fácil limpieza: Para obtener mejores resultados, lave a máquina con agua templada en un ciclo de lavado suave. Lave por separado o junto con colores similares. Utilice solo blanqueador sin cloro cuando sea necesario. Seque a baja temperatura.

ASEGURE TODOS LOS SUJETADORES DE TELA ANTES DE LAVAR PARA EVITAR QUE SE ENGANCHEN.

¿Tiene alguna pregunta? breathablebaby.com

877-827-4442

CustomerCare@breathablebaby.com

BreathableBaby, LLC
600 Highway 169 South, Suite 800
St. Louis Park, MN 55426

© 2020 BreathableBaby, LLC.
Hecho en China

⚠ ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de **ASFIXIA**:

- **Debe quedar bien ajustado en los lados de la cuna.** No use el protector si queda suelto o si se hunde en la superficie del colchón.
- **Nunca coloque almohadas o cualquier otra cosa en la cuna** que pueda hacer que el bebé quede atrapado en este protector.
- **Solo se usa en una cuna que no tenga piezas rotas o barras faltantes.** Este protector no se usa para arreglar una cuna rota ni evitar que el bebé se caiga. **Nunca lo use en un moisés o una cama para niños pequeños.**

Para ayudar a prevenir **ENREDOS** o la **ESTRANGULACIÓN**, coloque los lazos fuera de la cuna y asegúrelos bien.
Retire este protector cuando el bebé pueda pararse usando el lado de la cuna (a partir de los 6 meses). Los bebés mayores pueden usar el protector para salir de la cuna.