



FR Notice d'utilisation
EN Instruction manual
NL Gebruiksaanwijzing
ES Instrucciones de uso

PT Instruções utilização
IT Libretto d'utilizzazione
DE Anleitungen zur benutzung
CZ Návod k použití



Réf. B035201



serviceconso@badabulle.com

service consommateur / consumer service

Badabulle • 16 rue Jacqueline Auriol
Parc Industriel des Gravanches
63051 CLERMONT-FERRAND Cedex 2 • France
www.badabulle.com



FR

TABLE À LANGER MURALE PLOUF

IMPORTANT. À CONSERVER POUR DE FUTURS BESOINS DE RÉFÉRENCE.
À LIRE ATTENTIVEMENT.

AVERTISSEMENT

- Ne pas laisser l'enfant sans surveillance
- Attention au danger de placer le dispositif à langer à proximité de flammes nues et d'autres sources de forte chaleur, comme les appareils de chauffage électrique, les appareils de chauffage à gaz, etc.
- Ne pas utiliser la table à langer si certains éléments sont cassés, endommagés ou manquants, et n'utiliser que des pièces détachées approuvées par le fabricant.
- Il convient que tous les dispositifs d'assemblage soient toujours convenablement serrés et régulièrement vérifiés, et resserrés si nécessaire.
- Le poids de l'enfant auquel le produit est destiné ne doit pas excéder 11kg (12 mois).

LISTE DES PIÈCES

1. Table à langer murale
2. Étagère de rangement
3. Matelas à langer




FIXATION DE LA TABLE SUR LE MUR

La fixation de la table à langer nécessite deux personnes.

Le dispositif à langer doit être fixé au mur avec des vis adaptées à votre type de mur afin d'utiliser le produit en toute sécurité.

Il existe une grande diversité de types de murs ou cloisons, c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons vous fournir le type exact de fixation. Il est nécessaire d'identifier le type de paroi à laquelle vous allez fixer ce produit afin de vous procurer les fixations appropriées.

Fixer la table à langer Plouf à une hauteur de 90-95cm du sol.



Pour vous aider dans la fixation de votre table à langer, mesurez l'écartement entre les trous A, B, C et D puis reportez cette mesure sur votre mur.

Utiliser les trous A, B, C et D afin de fixer la table à langer Plouf avec des vis correspondantes à votre type de mur.

UTILISATION DE LA TABLE À LANGER PLOUF

OUVERTURE

Tirer doucement sur la table pour qu'elle descende à l'horizontale.

⚠ **ATTENTION : ne pas s'appuyer ou s'asseoir sur la table à langer lorsqu'elle est en position ouverte.**

FERMETURE

1. Remonter la table à langer en position verticale.
2. Veillez à ce que le système de fermeture soit bien enclenché (« clic »).
3. ⚠ **ATTENTION : Veillez à ce que l'étagère de rangement ne soit pas trop remplie afin de fermer en toute sécurité la table à langer.**

- ⚠ **ATTENTION : il ne faut pas avoir à forcer pour fermer le dispositif à langer.**
- ⚠ **ATTENTION : toujours replier la table à langer après utilisation.**



MATELAS A LANGER

Le matelas à langer est amovible. Il se détache et se fixe à la table à langer à l'aide de bandes auto-agrippantes.

INSTRUCTION DE LAVAGE

Le matelas est lavable à l'aide d'une éponge humide.

Pour le reste de la table à langer, utiliser uniquement des détergents et produits d'entretien doux. La table à langer est lavable avec un tissu humide.

EN

PLOUF WALL-MOUNTED CHANGING TABLE

IMPORTANT: RETAIN FOR FUTURE REFERENCE. READ CAREFULLY.

WARNING

- Never leave your child unattended.
- Be aware of the danger of placing the changing table near open flames or other sources of extreme heat, such as electric or gas heaters, etc.
- Do not use the changing table if any elements are broken, damaged or missing, and use only manufacturer-approved spare parts.
- All assembly elements must always be kept tight, checked regularly and tightened if necessary.
- The weight of the child for whom the product is intended must not exceed 11 kg (12 months)
- ATTENTION: Ensure the changing table is closed properly when filling the storage containers.

LIST OF PARTS

1. Wall-mounted changing table
2. Storage shelf
3. Changing pad




AFFIXING THE TABLE TO THE WALL

Two people are required to affix the changing table to the wall.

To ensure the product can be used safely, use screws suited to the type of wall to affix the changing table.

We cannot provide the exact type of screw because there are many types of walls and partitions. You must identify the type of wall you will be affixing the table to in order to ensure you purchase the correct type of screws.

Affix the Plouf changing table 90-95 cm above the floor.



To help you fix your table, measure the gap between the holes A, B, C, and D and then transfer this measurement onto your wall. Use holes A B C and D to affix the Plouf changing table using screws suited to your type of wall.

USING THE PLOUF CHANGING TABLE

OPENING

Pull the table down until it is in a horizontal position.

⚠ **ATTENTION: Do not lean or sit on the table when it is in the open position.**

CLOSING

1. Return the changing table to the vertical position.
2. Ensure the locking system has snapped closed.
3. ⚠ **ATTENTION : Ensure the storage shelf are not so full as to prevent the changing table from locking properly.**

- ⚠ **ATTENTION: YOU SHOULD NOT HAVE TO FORCE THE CHANGING TABLE TO LOCK IT**
- ⚠ **ATTENTION: Always close the changing table after use**



CHANGING PAD

The changing pad is removable. It is attached to the changing table with Velcro strips.

WASHING INSTRUCTIONS

The mattress can be washed with a damp sponge.

For the rest of the changing table, use only mild detergents or cleaning products. Wipe the changing table with a damp cloth.

NL OPKLAPBARE PLOUF VERSCHOONTAFEL

BELANGRIJK: TE BEWAREN VOOR NADER NASLAG. AANDACHTIG LEZEN.

WAARSCHUWING


- **Het kind nooit onbewaakt laten.**
- Pas op dat u de verschoontafel niet in de buurt van open vuur of andere hittebronnen ophangt, zoals elektrische verwarmingen, gasverwarming...
- De verschoontafel niet gebruiken als er elementen gebroken, beschadigd zijn of ontbreken; en alleen reserve-onderdelen gebruiken die door de fabrikant goedgekeurd zijn.
- Alle gemonteerde onderdelen moeten goed aangedraaid zijn en regelmatig gecontroleerd worden, en indien nodig weer aangedraaid.
- Het kind, voor wie het product bestemd is, mag niet meer wegen dan 11 kg (12 maanden).
- PAS OP: als u de opbergmandjes vult, altijd nagaan of de verschoontafel daarna nog goed dicht kan.

LIJST MET BENODIGDE ONDERDELEN


1. Opklapbare verschoontafel
2. Opbergplank
3. Verschoonmatje



BEVESTIGING VAN DE TAFEL AAN DE MUUR




De verschoontafel moet door twee personen gemonteerd worden. Om het product veilig te kunnen gebruiken, moet u voor de bevestiging van de verschoontafel de juiste schroeven voor de muur kiezen. Er bestaan vele verschillende muren en wanden; het is voor ons daarom onmogelijk de juiste bevestigingsschroeven bij te leveren. U moet dus goed kijken in wat voor muur of wand u het product wilt bevestigen, en alle benodigdheden hiervoor bij de hand hebben. De Ploof verschoontafel moet op een hoogte van 90-95cm van de grond bevestigd worden.



Om de verschoontafel snel en eenvoudig te bevestigen, kunt u de ruimte tussen de de gaten A, B, C en D meten en deze op de muur aangeven. De gaten A, B, C en D gebruiken om de Ploof verschoontafel met de voor uw muur geschikte schroeven te bevestigen.


DE PLOUF VERSCHOONTAFEL GEBRUIKEN



OPENEN

Trek de tafel voorzichtig horizontaal omlaag.

⚠ PAS OP: niet op de verschoontafel drukken of gaan zitten wanneer deze open is.



SLUITEN

1. De tafel weer in een verticale stand brengen.
2. Controleren dat het sluitingssysteem goed ingeklikt is («klik»).
3. **⚠ PAS OP: Zorg ervoor dat de opbergplank niet te vol zit, om de verschoontafel veilig dicht te kunnen doen.**

⚠ PAS OP: DE SLUITING VAN DE VERSCHOONTAFEL MAG NIET GEFORCEERD WORDEN

⚠ PAS OP: de verschoontafel na gebruik altijd inklappen.



VERSCHOONMATJE

Het verschoonmatje is afneembaar. Kan met klittenband aan de verschoontafel, en er weer vanaf gehaald worden.

WASINSTRUCTIES

Het verschoonmatje kunnen met een vochtig sponsje gereinigd worden. Voor de rest van de verschoontafel, alleen zachte reinigings- en onderhoudsproducten gebruiken. De verschoontafel kan met een vochtig doekje worden gereinigd.

ES MESA PARA CAMBIAR PAÑALES PLOUF

IMPORTANTE: CONSERVESE COMO REFERENCIA PARA FUTURAS NECESIDADES. LÉASE ATENTAMENTE.

ADVERTENCIA


- **No dejar al niño sin vigilancia**
- Atención al peligro que representa colocar el dispositivo de cambiar pañales cerca de llamas desnudas y otras fuentes de fuerte calor, como los radiadores eléctricos, las estufas de gas, etc.
- No utilizar la mesa para cambiar pañales si algunos de sus elementos estuviesen rotos o faltasen, y utilizar solamente piezas de repuesto homologadas por el fabricante.
- Conviene que todos los dispositivos de montaje se haya apretado convenientemente de antemano y que se comprueben regularmente, y si fuera necesario apretarlos.
- El peso del niño a quien está destinado el producto no debe exceder 11 kg (12 meses)
- **ATENCIÓN:** Cuando llene las cestas para ordenar, compruebe siempre que la mesa para cambiar pañales esté correctamente cerrada.

LISTA DE PIEZAS


1. Mesa para cambiar pañales mural
2. Estante de almacenamiento
3. Colchones para cambiar pañales



FIJACIÓN DE LA MESA EN LA PARED




Para fijar la mesa de cambiar pañales se necesitan dos personas. El dispositivo para cambiar pañales debe fijarse en la pared con tornillos adaptados a su tipo de pared con el fin de utilizar el producto en total seguridad. Existe una gran diversidad de tipos de paredes o tabiques, esta es la razón por la que no podemos proporcionarle el tipo exacto de fijación. Es necesario identificar el tipo de pared en la que va a fijar este producto con el fin de adquirir las fijaciones apropiadas. Fijar la mesa para cambiar pañales Ploof a una altura de 90-95cm del suelo.



Para ayudarle a fijar su cambiador, mida el espacio entre los orificios A, B, C y D y repercute dicha medida en su pared. Utilizar los agujeros A, B, C y D con el fin de fijar la mesa para cambiar pañales Ploof con tornillos correspondientes a su tipo de pared.


UTILIZACIÓN DE LA MESA PARA CAMBIAR PAÑALES PLOUF



APERTURA

Tirar suavemente la mesa o hasta que se quede al horizontal.

⚠ ATENCIÓN: No apoyar ni sentarse sobre la mesa para cambiar pañales cuando está en posición abierta.



CIERRE

1. Levantar la mesa para cambiar pañales en posición vertical
2. Verifique que el sistema de cierre esté bien enganchado («clic»).
3. **⚠ ATENCIÓN: Asegúrese de que el estante de almacenamiento no se llene demasiado para cerrar de forma segura la mesa para cambiar pañales.**

⚠ ATENCIÓN: NO DEBE FORZAR PARA CERRAR EL DISPOSITIVO DE CAMBIAR PAÑALES.

⚠ ATENCIÓN: plegar siempre la mesa para cambiar pañales después de su utilización.



COLCHONES PARA CAMBIAR PAÑALES

El colchón para cambiar pañales es amovible. Se suelta y se fija de la mesa para cambiar pañales con las cintas de velcro.

INSTRUCCIÓN DE LAVADO

El colchón puede lavarse con una esponja húmeda. Para el resto de la mesa para cambiar pañales, utilizar solamente detergentes y productos de mantenimiento suaves. La mesa para cambiar pañales se lava con un paño húmedo.

IMPORTANTE. A CONSERVAR PARA FUTURAS NECESSIDADES. LER ATENTIVAMENTE.

ADVERTÊNCIA


- Não deixar a criança sem vigilância
- Cuidado com o perigo de colocar o dispositivo, próximo das chamas nuas e outras fontes de calor forte, como aparelhos de aquecimento elétrico , aparelhos de aquecimento a gás etc.
- Não utilizar o trocador, se alguns elementos estiverem quebrados, danificados ou ausentes, e utilizar somente peças soltas aprovadas pelo fabricante.
- É conveniente que todos os dispositivos de ajuntamento, estejam sempre bem apertados e regularmente verificados e ajustados novamente se necessário.
- O peso da criança na qual o produto é destinado não deve ultrapassar 11Kg (12 meses).
- ATENÇÃO : Quando você preencher os cestos, verifique sempre que o trocador esteja corretamente fechado.

LISTA DAS PEÇAS


1. Trocador Mural
2. Prateleira de armazenamento
3. Colchão para trocar



FIXAÇÃO DO TROCADOR NA PAREDE




A fixação do trocador necessita de duas pessoas
O trocador deve ser fixado na parede com os parafusos adaptados ao vosso tipo de parede em toda segurança.
Existe uma grande diversidade de tipos de muros e acabamentos, é a razão pela qual nós não podemos fornecer o tipo exato de fixação. É necessário identificar o tipo de parede na qual você vai fixar este produto, afim de encontrar as fixações apropriadas. Fixar o trocador Plouf em uma altura de 90-95cm do solo.




Para ajudá-lo na fixação do vosso trocador, meça o espaçamento entre os orifícios A, B, C e D depois leve esta medida para a vossa parede.
Utilizar os furos A B C e D, afim de fixar o trocador Plouf com os parafusos correspondantes ao vosso tipo de muro.

UTILIZAÇÃO DO TROCADOR PLOUF



ABERTURA
Puxe a mesa suavemente para baixo para que desça horizontalmente.
⚠ **ATENÇÃO: Não se apoiar ou se sentar sobre o trocador, quando ele estiver em posição aberta.**



FECHAR
1. Subir a mesa na posição vertical
2. Assegure-se que o sistema para fechar esteja bem travado (« clic »)
3. ⚠ **ATENÇÃO: Verifique que os Prateleira de armazenamento para não estejam muito cheios, afim de fechar em toda segurança o trocador.**

⚠ **ATENÇÃO NÃO É NECESSÁRIO FORÇAR PARA FECHAR O DISPOSITIVO**
⚠ **ATENÇÃO: sempre dobrar o trocador após a utilização**



COLCHÃO PARA TROCAR
O colchão para trocar é removível. Ele se solta e se fixa no trocador com ajuda das tiras em velcro.

INSTRUÇÃO DE LAVAGEM

O colchão é lavável com ajuda de uma esponja úmida.
Para o resto do trocador, utilizar unicamente detergentes e produtos de limpeza suave.O trocador é lavável com um tecido úmido.

IMPORTANTE: LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER EVENTUALI FUTURI RIFERIMENTI.

AVVERTENZA


- Non lasciare il bambino senza sorveglianza
- Attenzione pericolo : non posare il fasciatoio vicino a fiamme nude e altre fonti di forte calore (apparecchi di riscaldamento elettrico, apparecchi di riscaldamento a gas, ecc.)
- Non utilizzare il fasciatoio se certi elementi sono rotti, danneggiati o mancanti, e utilizzare solo pezzi di ricambio approvati dal fabbricante.
- Occorre che tutti i dispositivi d'assemblaggio siano sempre correttamente serrati, regolarmente verificati e serrati di nuovo se necessario.
- Il peso del bambino a cui l'articolo è destinato non dovrà superare 11kg (età: 12 mesi)
- Attenzione: quando riempite i cestelli portaoggetti , verificate sempre che il fasciatoio sia correttamente chiuso.

LISTA DEI PEZZI


1. Fasciatoio murale
2. Scaffale di stoccaggio
3. Materassino del cambio



FISSAGGIO DEL FASCIATOIO SUL MURO




Il fissaggio del fasciatoio richiede due persone
Il dispositivo del cambio va fissato al muro con viti adatte al vostro tipo di muro per utilizzare l'articolo con la massima sicurezza. Esiste una grande diversità di tipi di muri o tramezzi, ragion per cui non possiamo fornirvi il tipo esatto di fissaggio. E' necessario identificare il tipo di parete su cui installerete il fasciatoio per procurarvi i fissaggi appropriati
Fissare il fasciatoio Plouf a un'altezza di 90-95cm dal suolo.




Per aiutarvi nel fissaggio del vostro piano fasciatoio, misurate la distanza tra i fori A, B, C e D, dopodiché riportate questa misura sul muro.
Utilizzare i fori A B C e D per fissare il fasciatoio Plouf con le viti corrispondenti al vostro tipo di muro.

UTILIZZO DEL FASCIATOIO MURALE PLOUF



APERTURA
Tirare delicatamente il tavolo verso il basso in modo che scenda in posizione orizzontale.
⚠ **Attenzione : Non esercitare pressioni e non sedersi sul fasciatoio quando è in posizione aperta.**



CHIUSURA
1. Ribaltare il fasciatoio in posizione verticale
2. Verificate che il sistema di chiusura sia correttamente innestato (dovrete udire un " clic").
3. ⚠ **ATTENZIONE : Verificate che i Scaffale di stoccaggio non siano troppo pieni al fine di chiudere il fasciatoio con la massima sicurezza.**

⚠ **ATTENZIONE PER CHIUDERE IL DISPOSITIF DEL CAMBIO NON SI DEVE FORZARE**
⚠ **ATTENZIONE: ripiegare sempre il fasciatoio dopo l'utilizzo**



MATERASSINO DEL CAMBIO
Il materassino del cambio è amovibile. Si stacca e si fissa al fasciatoio mediante strisce autograppanti.

ISTRUZIONI DI LAVAGGIO

Il materasso è lavabili con una spugna umida.
Per il resto del fasciatoio, utilizzare solo detergenti e prodotti di manutenzione delicati.
Il fasciatoio è lavabile con un panno umido.

DE WANDWICKELTISCH PLOUF

WICHTIG. ANLEITUNG SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERE RÜCKFRAGEN AUFBEWAHREN.

WARNHINWEISE


- Lassen Sie das Kind niemals unbeaufsichtigt auf dem Wickeltisch!
- Vermeiden Sie in unmittelbarer Umgebung des Wickeltisches offene Flammen und andere starke Wärmequellen, wie elektrische Heizstrahler, gasbeheizte Öfen usw.
- Den Wickeltisch nicht verwenden, wenn Teile beschädigt oder abgebrochen sind oder fehlen. Nur vom Hersteller anerkannte Ersatzteile verwenden.
- Alle montierten Teile müssen immer fest angezogen sein, bitte regelmäßig überprüfen und wenn nötig nachziehen.
- Das Produkt ist für Kinder bis höchstens 11kg (12 Monate) geeignet.
- ACHTUNG: Wenn sie die Körbe füllen, überprüfen Sie bitte, ob sich der Wickeltisch noch richtig schließen lässt.

LISTE DER BENÖTIGTEN TEILE


1. Wandwickeltisch
2. Lagerregal
3. Wickelauflage



BEFESTIGUNG DES WICKELTISCHES AN DER WAND




Zur Anbringung des Wandwickeltisches sind zwei Personen nötig. Der Wickeltisch muss für eine sichere Nutzung mit den passenden Schrauben und Dübeln für Ihre Wand befestigt werden. Wände können aus den unterschiedlichsten Baustoffen bestehen, aus diesem Grund können wir das passende Befestigungsmaterial nicht mitliefern. Bitte bestimmen Sie, aus welchem Baustoff der Untergrund besteht, an dem Sie dieses Produkt anbringen wollen, um das passende Befestigungsmaterial zu besorgen. Bringen Sie den Wickeltisch Plouf in einer Höhe von 90-95 cm vom Boden aus an.




Um den Wickeltisch an der Wand anzubringen, raten wir Ihnen, den Abstand zwischen den Löchern A, B, C und D zu messen und diese Maße auf die Wand zu übertragen. Befestigen Sie den Wandwickeltisch Plouf an den Löchern A, B C und D mit den passenden Schrauben und Dübeln für Ihre Wand.

VERWENDUNG DES WICKELTISCHES PLOUF



AUFKLAPPEN
Auf den Tisch ziehen, damit er waagrecht nach unten zieht.
⚠ **ACHTUNG: Sich nicht auf den aufgeklappten Wickeltisch stützen oder setzen.**



ZUKLAPPEN
1. Die Wickelplatte in die senkrechte Position zurückbringen.
2. Achten Sie darauf, dass der Schließmechanismus einrastet („Klick“).
3. ⚠ **ACHTUNG: Achten Sie darauf, dass die Lagerregal nicht zu voll sind, damit der Wickeltisch sicher geschlossen werden kann.**

⚠ **ACHTUNG, DER WICKELTISCH MUSS SICH OHNE KRAFTAUFWAND SCHLIESSEN LASSEN.**
⚠ **ACHTUNG: Den Wickeltisch nach Verwendung stets wieder zuklappen.**



WICKELAUFLAGE
Die Wickelaufgabe ist abnehmbar. Man kann sie mithilfe der Klettstreifen befestigen und losmachen.

PFLEGEANWEISUNG

Die Matratze mit einem feuchten Schwamm reinigen. Zur Reinigung der anderen Teile des Wickeltisches bitte nur milde Wasch- und Reinigungsmittel verwenden, dafür ein feuchtes Stofftuch benutzen.

CZ ZÁVĚSNÝ PŘEBALOVACÍ PULT

DŮLEŽITÉ! PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO PŘÍPAD POTŘEBY.

VAROVÁNÍ


- Nenechávejte dítě bez dozoru.
- Pozor nebezpečí! Neumísťujte přebalovací pult v blízkosti otevřeného ohně a jiných zdrojů silného tepla, jako jsou elektrické nebo plynové ohřívače, apod.
- Nepoužívejte přebalovací pult, pokud některé součástky jsou rozbité, poškozené nebo chybí, a použijte pouze náhradní díly schválené výrobcem.
- Všechny spojovací prvky je nutné vždy řádně utáhnout, pravidelně kontrolovat a dotáhnout v případě potřeby.
- Výrobek je určen pro maximální hmotnost dítěte 11 kg (12 měsíců)
- POZOR: Když plníte skladovací košíky, vždy se ujistěte, že přebalovací pult je řádně uzavřen.

SEZNAM ČÁSTÍ


1. Závěsný přebalovací pult
2. Úložná police
3. Přebalovací podložka



UPEVNĚNÍ PULTU NA STĚNU




Upevnění přebalovacího pultu na stěnu vyžaduje dvě osoby. Pro bezpečné používání, přebalovací pult musí být upevněn na stěnu pomocí šroubů vhodných pro váš typ stěny. Existuje celá řada typů stěn nebo příček, proto nemůžeme určit přesný typ šroubů. Je nutné určit typ stěny, na kterou chcete zavěsit pult a pak si opatřit vhodné šrouby. Přebalovací pult Plouf upevněte do výšky 90-95cm od podlahy.




Pro snadnější upevnění přebalovacího stolu změřte nejprve vzdálenost mezi A, B, C a D a přeneste tyto rozměry na stěnu na kterou bude stůl upevněn. Přebalovací pult Plouf zavěste odpovídajícími šrouby pro váš typ stěny do otvorů A, B, C a D.

ZÁVĚSNÝ PŘEBALOVACÍ PULT



OTEVŘENÍ
Jemně stáhněte stůl dolů tak, aby vodorovně klesal.
⚠ **POZOR: Neopírejte se ani nesedejte na otevřený přebalovací pult.**



ZAVŘENÍ
1. Zvedněte pult do svislé polohy.
2. Ujistěte se, že zavírací systém je správně zablokován („cvaknutí“).
3. ⚠ **POZOR: Ujistěte se, že úložná police není přeplněna, abyste bezpečně zavřeli převlékací stůl.**

⚠ **POZOR! PŘEBALOVACÍ PULT NEZAVÍREJTE NÁSILNĚ.**
⚠ **POZOR! Po použití, přebalovací pult vždy zavřete.**



PŘEBALOVACÍ PODLOŽKA
Přebalovací podložka je odnímatelná. Na pult je připevněna suchými zipy.

NÁVOD NA PRÁNÍ

Matrace jsou omyvatelné vlhkou houbou. Pro ostatní části přebalovacího pultu, používejte pouze jemné saponáty a čisticí prostředky. Přebalovací pult je omyvatelný vlhkým hadříkem.





Badabulle • 16 rue Jacqueline Auriol
Parc Industriel des Gravanches
63051 CLERMONT-FERRAND Cedex 2 • France
www.badabulle.com

