



NOTHING 1 SMART WATCH USER MANUAL



CONTENTS

CONTENIDO

محتويات

English 02

Español 14

عربي 26







Packing list



Smart watch
x1



Charging cable
x1



Watch Bands
(Extra) x1



User manual
x1



Specifications

Product model:	NOTHING 1
Waterproof rating:	3ATM
Sensor:	3-axis G-sensor
Battery capacity:	300mAh
Synchronization method:	Bluetooth
Resolution:	360×360
Display:	1.3 inch AMOLED
Battery life:	about 7-15 days
Working temperature:	-10°C~50°C
Compatible system:	IOS 12.0 or above, Android 6.0 or above

02



Please read the instructions before use

- The watch has a water resistance rating of 3ATM. It can be used normally in daily life such as washing hands, raining, etc. Do not put the watch in hot water, do not perform underwater pressing operations or deep diving. Not recommended to wear it in the shower.
- Charge the battery for two hours before use. Please avoid overcharging at 100% for an extended time. Place the magnetic charging cable on the back of your smart watch and the end of the charging cable magnetically sticks to the back of your Watch and aligns it properly.
- The waterproof function is not permanently effective, and the protective performance may be reduced due to daily wear and tear.
- Please use the charger with an input voltage of 5V/1A or 5V/2A and XINJI's original charging cable.
- Do not disassemble the product or replace the battery without authorization. If the product fails, please contact the after-sales service department.
- This product is not a medical device and cannot be used for medical purposes or as basis for diagnosis of any medical condition. Detection results are provided for reference only. Please consult professional medical institutions if you feel unwell.
- Avoid touching the screen surface with sharp or sticky objects to avoid damage. Avoid dropping the product on the ground or being strongly impacted by other objects. Avoid exposing the watch to corrosive liquids to avoid damage to the watch.
- The company reserves the right to change or modify all the information in the document without notice. Due to software upgrades, the functions may vary in specific software versions.

03





APP download & login



OnWear Pro App download

1. Get OnWear Pro app in the App Store on your iPhone.
2. Get OnWear Pro app in Google Play on your Android phone.
3. Or scan the QR code in the watch to download the APP (compatible: IOS12.0 or above /Android6.0 or above);

After installing the APP, please register and login according to the interface prompts, and turn on Bluetooth at the same time;

In the Device interface of OnWear Pro app, select the Bluetooth name: "XINJI-N1" for binding, and the watch can be used normally.

04



Method of operation



From the home screen, swipe up from the bottom of the screen to enter the information list interface.



From the home screen, swipe down from the top of the screen to enter the shortcut interface.



From the home screen, swipe left from the right of the screen to enter interfaces including step counting, heart rate, and sleep.



From the home screen, swipe right from the left of the screen to enter the menu.

05






From the home screen, short press the upper button to enter the menu list interface.




From the home screen, short press the button to enter the sports interface.

06



Exercise data

Check the corresponding date for the day, including steps, distance, and calories.



Message

Turn on notification reminder and call reminder in the app, and information received by the mobile phone will be pushed to the smart watch synchronously. The watch can store multiple pieces of information.




Weather

Turn on Weather Push in the app, and the weather will be automatically synchronized to the watch.

07





Frequent contacts

After the watch is connected to the mobile APP, find the frequently used contacts in the settings, and add contacts as required.



Language Assistant


After the watch is connected to the mobile APP, the language assistant function can be used directly.



Female health


Set your gender to female in the app and add information about the menstrual period. You can set up a period reminder with app.

08




Heart rate monitoring

The measurement starts after the green indicator light at the bottom is on, and is completed after the vibration occurs in about 30~60s. The measurement is based on PPG technology.



Blood oxygen monitoring

The measurement starts after the red indicator light at the bottom is on, and is completed after the vibration occurs in about 30~60s. The measurement is based on PPG technology.



Sleep monitoring

It records and shows your sleep status that day. The data is updated every day and synchronized to the APP in the same time.

09






Sport mode

Get active your way by choosing your favorite workout modes, including hiking, running, climbing, cycling, basketball, yoga and elliptical and so on.




Breath training

Select the corresponding time, and follow the prompts on the watch until it is completed.




Menu style

Select a menu style in watch settings. The menu supports list mode and smart mode.



Alarm clock

Find the alarm function in the list, and add an alarm according to the corresponding settings.



Stopwatch

Click the triangle icon to start and click again to pause (the left icon means resetting).



Timer

Count down from a specified time with the timer, and it ends with the vibration reminder.





Always on display

Open the AOD clock in the watch settings and select digital clock or analog clock. The watch will continue to show the corresponding clock interface while it is asleep.




Music

Turn on notification reminder in the app and open the music player on the watch to control music playback.



Watch face

Long press the home screen to switch watch faces. You can install hundreds of different watch faces on your watch through the app, or customize your favorite picture as a watch face.



Power on/off

Long press button for 3s to power on. The watch will automatically power on when it is charging. Choose 'Power Off' in the watch setting and click '✓' icon to shutdown.



System info

View the Bluetooth name, Mac address, Firmware version number and other information of the watch.



Reset

All personal data will be removed if you confirm to restore factory settings.



This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device and its antenna(s) must not be co-located or operation in conjunction with any other antenna or transmitter.

Radiation Exposure Statement

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement in portable exposure condition without restriction.







Lista de empaque



Reloj inteligente
x1



Cable de carga
x1



Correa de Reloj
(Gratis) x1



Manual de usuario
x1



Especificaciones

Modelo:	NOTHING 1
Clasificación impermeable:	3ATM
Sensor:	Sensor G de 3 ejes
Capacidad de la batería:	300mAh
Método de sincronización:	Bluetooth
Resolución:	360x360
Pantalla:	1.3" AMOLED
Duración de la batería:	7-15 días
Temperatura de trabajo:	-10°C~50°C
Sistema compatible:	IOS 12.0 o superior, Android 6.0 o superior

14



Lea las instrucciones antes de usar

- La clasificación de impermeabilidad del reloj es 3ATM. Puede usarlo normalmente en situaciones de la vida diaria, como lavarse las manos, bajo la lluvia, etc. No ponga el reloj en agua caliente, no realice operaciones como presionar bajo el agua o bucear en profundidad. no se recomienda usarlo en la ducha.
- El producto debe cargarse durante más de 2 horas antes de su uso. Por favor evite sobrecargar por tiempo prolongado al llegar al 100%. Conecte el cable de carga magnético al puerto de carga en la parte trasera del reloj y alinearlos apropiadamente.
- Por favor utilice un cargador con un voltaje de entrada de 5V/1A o 5V/2A, con el cable de carga original proporcionado por el fabricante.
- Este producto no es un dispositivo médico y no se puede utilizar con fines médicos ni como base para el diagnóstico de ninguna afección médica. Los resultados de la detección se proporcionan solo como referencia. Consulte instituciones médicas profesionales si no se siente bien.
- La empresa se reserva el derecho de modificar el contenido de este aviso sin previo aviso. Según circunstancias normales, algunas funciones son diferentes en una versión de software específica.
- La función impermeable no es permanentemente efectiva y el desempeño protector puede verse reducido debido al desgaste diario.
- No desmonte el producto ni reemplace la batería sin autorización. Si el producto falla, comuníquese con el taller de servicio posventa.
- Evite tocar la superficie de la pantalla con objetos afilados o pegajosos para evitar daños. Evite dejar caer el producto al suelo o ser golpeado fuertemente por otros objetos. Evite exponer el reloj a líquidos corrosivos para evitar dañarlo.

15





Descarga de la aplicación



Descarga de la aplicación OnWear Pro

1. Obtenga la aplicación OnWear Pro en la App Store de su iPhone.
2. Obtenga la aplicación OnWear Pro en Google Play en su teléfono Android.
3. Escanee el código QR en su reloj para descargar la aplicación OnWear Pro (compatible con IOS12.0 o superior / Android6.0 o superior).

Instale la APLICACIÓN, regístrese e inicie sesión de acuerdo con las indicaciones de la interfaz, debe encender el Bluetooth;

En la interfaz de la aplicación OnWear Pro en el dispositivo, seleccione el nombre de Bluetooth: "XINJI-N1" para vincularlo, y el reloj se puede usar normalmente.

16



Método de operación



En la interfaz de inicio, deslice el dedo de abajo hacia arriba para ingresar a la interfaz de la lista de información.



En la interfaz de inicio, deslice el dedo de arriba hacia abajo para ingresar a la interfaz de acceso directo.



En la interfaz de inicio, deslice el dedo de derecha a izquierda para ingresar al menú de funciones como pasos, frecuencia cardíaca, y sueño.



En la interfaz de inicio, deslice el dedo de izquierda a derecha para ingresar al menú.

17





Desde la pantalla de inicio, presione brevemente el botón superior para ingresar a la interfaz de la lista del menú.




Desde la pantalla de inicio, presione brevemente el botón para ingresar a la interfaz de deportes.

18



Datos de Ejercicios

Revise la fecha del día correspondiente, incluidos los pasos, la distancia y calorías.



Mensaje

Active la notificación de mensajes y el recordatorio de llamada en la aplicación, y las notificaciones recibidas por el teléfono móvil se enviarán al reloj inteligente de forma sincrónica. El reloj puede almacenar múltiples mensajes.




Clima

Después de conectar el reloj a la aplicación móvil, el clima se sincronizará automáticamente con el reloj.

19





Contactos frecuentes

Después de que el reloj esté conectado a la aplicación móvil, busque los contactos de uso frecuente en la configuración y agregue contactos según sea necesario.



Asistente de idioma


Después de conectar el reloj a la aplicación móvil, la función de asistente de idioma se puede usar directamente.



Salud femenina


Configure su género como femenino en la aplicación y agregue información sobre el período menstrual. Puede configurar un recordatorio de período con la aplicación.

20




Monitoreo del ritmo cardíaco

La medición comienza después de que se enciende la luz indicadora verde en la parte inferior y se completa después de que se produce la vibración en unos 30 ~ 60 s. Las mediciones se basan en la tecnología PPG.



Monitoreo de oxígeno en sangre

La medición comienza después de que se enciende la luz indicadora roja en la parte inferior y se completa después de que la vibración se produce en unos 30 ~ 60 s. Las mediciones se basan en la tecnología PPG.



Monitoreo del sueño

Registra y muestra tu estado de sueño del día. Los datos se actualizan todos los días y se sincronizan a la aplicación al mismo tiempo.

21






Modo de deporte

Mantente activo a tu manera eligiendo tu modo de entrenamiento favorito, incluyendo senderismo, carrera, escalada, ciclismo, baloncesto, yoga y elíptica.



Entrenamiento respiratorio


seleccione el tiempo correspondiente, inhale y exhale de acuerdo con la interfaz, para lograr el propósito del ejercicio.



Estilo de menú


Seleccione un estilo de menú en la configuración del reloj. El menú admite el modo de lista y el modo inteligente.

22



Despertador

Encuentre la función de alarma en la lista y agregue una alarma de acuerdo con la configuración correspondiente.



Cronómetro

Haga clic en el ícono del triángulo para comenzar y haga clic nuevamente para pausa (el icono de la izquierda significa reinicio).



Temporizador

Cuenta regresiva desde un tiempo específico con el temporizador, y termina con un recordatorio de vibración.

23





Siempre Activo

Abra el modo AOD en la configuración del reloj y seleccione reloj digital o reloj analógico. El reloj seguirá mostrando la interfaz de reloj correspondiente mientras está dormido.



Música

Después de conectar el reloj inteligente a la aplicación móvil, abra el reproductor de música para controlar la reproducción de la música.



Cara del Reloj

Mantenga presionado la pantalla de inicio para cambiar la cara del reloj. Puede instalar cientos de estilos de pantallas diferentes desde la aplicación móvil o personalizar su imagen favorita como una cara del reloj.

24




Encendido/Apagado

Mantenga presionado el botón durante 3 segundos para encender. El reloj se encenderá automáticamente cuando se esté cargando. Seleccione la opción "Apagar" y haga clic en el ícono '✓' para apagar.



Información del sistema

Ver el nombre de Bluetooth, la dirección Mac, el número de versión del firmware y otra información del reloj.



Reiniciar

Todos los datos personales serán eliminados si confirma restaurar la configuración de fábrica.

25







قائمة التعبئة



ساعة ذكية
×1



كابل الشحن
×1



اهتداء حرام
(إضافي)
×1



دليل المستخدم
×1



المواصفات

NOTHING 1	موديل المنتج:
3ATM	تصنيف مقاوم للماء:
مستشعر ج ثلاثي المحاور	المستشعر:
300mAh	قدرة البطارية:
بلوتوث	طريقة التزامن:
360×360	الدقة:
شاشة عرض: 1.3 AMOLED	شاشة عرض:
أيام 7~15 حوالي	وقت العمل:
50°C~-10°C	درجة حرارة العمل:
أو أعلى Android 6.0 أو أعلى ، IOS 12.0	نظام متوافق:



يرجى قراءة التعليمات قبل الاستخدام

- يجب أن يتم شحن المنتج لأكثر من ساعتين قبل الاستخدام ، يرجى إرفاق كابل الشحن المغناطيسي بمنفذ الشحن الخاص بالسوار تلقائياً.
- تجنب الشحن المطول في بيئة غير مألوفة عند الشحن.
- يرجى استخدام الجهد الإدخال 5V/1A أو 5V/2A شاحن، مع كابل الشحن الأصلي المقدمة من قبل الشركة المصنعة.
- بيانات هذا المنتج هو لإدارة الصحة المرجعية فقط، يرجى عدم استخدامه كبيانات طبية.
- إذا تم العثور على بيانات مادية غير طبيعية ، يجب أن تودى تفيتش الصيانة.
- تحتفظ الشركة بالحق في تعديل محتوى هذا الإشعار دون إشعار .
- وفقاً للظروف العادية، تختلف بعض الوظائف في إصدار برنامج معين.
- وظيفة للماء ليست فعالة بشكل دائم، ويمكن تقليل الأداء الوفاقي بسبب البلى اليومي.
- لا تقم بتفكيك المنتج أو استبدال البطارية بدون إذن .
- إذا ظهر الغرب للمنتج، يرجى الاتصال بقسم خدمات ما بعد البيع.
- تجنب لمس سطح الشاشة بكائنات حادة أو لاصقة لتجنب التلف .
- تجنب إسقاط المنتج على الأرض أو التعرض لتأثير قوي من قبل كائنات أخرى .
- تجنب تعريض الساعة للسوائل المسببة للتآكل لتجنب تلف الساعة.





تحميل وتسجيل الدخول APP



OnWear Pro تنزيل تطبيق

1. ابل الهواتف النقالة يمكن تحميلها في المتجر.

2. اندرويد الهواتف يمكن تحميلها في متجر جوجل اللعب وكنز التطبيق.

3. أو مسح رمز الاستجابة السريعة في الساعة لتحميل) APP متوافق IOS12.0: أو أعلى Android6.0 / أو أعلى)؛

تثبيت APP، يرجى تسجيل وتسجيل الدخول وفقا لمطالبات واجهة، تحتاج إلى تشغيل البلوتوث.

في واجهة الجهاز، حدد اسم "XINJI-N1" Bluetooth للربط، ويمكن استخدام الساعة بشكل طبيعي.



التشغيل طريقة



من الشاشة الرئيسية، اسحب لأعلى من أسفل الشاشة للدخول إلى واجهة قائمة المعلومات.



من الشاشة الرئيسية، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة للدخول إلى واجهة الاختصار.



من الشاشة الرئيسية، اسحب لليسر من يمين الشاشة للدخول إلى واجهات تتضمن عد الخطوات ومعدل ضربات القلب والنوم.



من الشاشة الرئيسية، اسحب لليمين من يسار الشاشة للدخول إلى القائمة.



من الشاشة الرئيسية ، اضغط
لفترة قصيرة على الزر للدخول
إلى واجهة قائمة القائمة



من الشاشة الرئيسية ، اضغط
لفترة قصيرة على الزر للدخول
إلى الواجهة الرياضية



بيانات التمرين


تحقق من التاريخ المقابل لليوم ، بما في ذلك الخطوات والمسافة والسرعات الحرارية.

رسالة

قم بتنشغيل تذكير الإشعار وتذكير المكالمات في التطبيق ، وسيتم دفع المعلومات التي يتلقاها الهاتف المحمول إلى الساعة الذكية بشكل متزامن. يمكن للساعة تخزين أجزاء متعددة من المعلومات.

طقس

قم بتنشغيل Weather Push في التطبيق، وسيتم مزامنة الطقس تلقائياً مع الساعة.



جهات الاتصال المتكررة

بعد توصيل الساعة بتطبيق الجوال، ابحث عن جهات الاتصال المستخدمة بشكل متكرر في الإعدادات، وأضف جهات اتصال كما هو مطلوب.



مساعد لغوي

بعد توصيل الساعة بتطبيق الهاتف المحمول، يمكن استخدام وظيفة مساعد اللغة مباشرة.



صحة المرأة


اضبط جنسك على أنثى في التطبيق وأضف معلومات حول فترة الحيض. يمكنك إعداد تذكير الدورة الشهرية باستخدام تطبيق.

32




مراقبة معدل ضربات القلب

قياس معدل ضربات القلب: يضيء الضوء الأخضر في الأسفل لبدء القياس، ويتم الانتهاء من القياس في حوالي 30 إلى 60 ثانية. تستند القيمة المقاسة في هذا الوقت إلى تقنية PPG.



مراقبة الأكسجين في الدم

قياس الأكسجين في الدم: يضيء الضوء الأحمر في الأسفل لبدء القياس، ويتم الانتهاء من القياس في حوالي 30 إلى 60 ثانية. تستند قيمة القياس في هذا الوقت إلى قياسات PPG.



مراقبة النوم

إظهار حالة مراقبة السكون لليوم، ويتم تحديث البيانات كل يوم، ويمكن مزامنة البيانات المحددة مع APP لعرضها.

33






الوضع الرياضي

كن نشطا بطريقتك عن طريق اختيار أوضاع التمرين المفضلة لديك ، بما في ذلك المشي لمسافات طويلة والجري والتسلق وركوب الدراجات وكرة السلة واليوغا والبيضاوي وما إلى ذلك.




تدريب التنفس

التنفس التدريب :حدد الوقت المقابل، يستنشق والزفير وفقا للواجهة، من أجل تحقيق الغرض من ممارسة الرياضة.



نمط القائمة

ضبط تحديد نمط القائمة في إعدادات الساعة . القائمة تدعم وضع القائمة و الوضع الذكي.




منبه

ابحث عن وظيفة التنبيه في القائمة ، وأضف منبهها وفقا للإعدادات المقابلة.



ساعة توقيت

انقر فوق رمز المثلث للبدء وانقر مرة أخرى للإيقاف المؤقت (الرمز الأبيض يعني إعادة الضبط)



الموقت

العد التنازلي من وقت محدد باستخدام المؤقت ، وينتهي بتذكير الاهتزاز.





دائما على الشاشة

افتح ساعة AOD في إعدادات الساعة وحدد الساعة الرقمية أو الساعة التناظرية. ستستمر الساعة في إظهار واجهة الساعة المقابلة أثناء نومها.



موسيقى

قم بتشغيل تذكير الإشعارات في التطبيق وافتح مشغل الموسيقى على الساعة للتحكم في تشغيل الموسيقى.



مشاهدة الوجه

اضغط لفترة طويلة على الشاشة الرئيسية لتبديل وجوه الساعة. يمكنك تثبيت المئات من واجهات الساعة المختلفة على ساعتك من خلال التطبيق، أو تخصيص صورتك المفضلة كواجهة ساعة.

36



تشغيل/إيقاف تشغيل

اضغط لفترة طويلة على زر الساعة لمدة ٣ ثوان لتشغيلها. سيتم تشغيل الساعة تلقائيا عند شحنها. اختر "إيقاف التشغيل" في إعداد الساعة وانقر على أيقونة "v" لإيقاف التشغيل.



معلومات النظام

عرض اسم Bluetooth وعنوان Mac ورقم إصدار البرنامج الثابت والمعلومات الأخرى الخاصة بالساعة.



اعاده تعيين

ستتم إزالة جميع البيانات الشخصية إذا أكدت استعادة إعدادات المصنع.

37





Warranty card Tarjeta de garantía بطاقة الضمان

Customer information		Seller information	
Name		Name	
Add.		Add.	
E-mail		Purchase Date	
P.C.		Product model	
Tel		Invoice number	
Date	Malfunction		Process result

This manual is for reference only, the actual product may vary. Please refer to the actual product.
Este manual es solo para referencia, el producto real puede variar ligeramente. Consulte el producto real.
هذا الدليل هو للرجوع إليها ، وظائف محددة واجهة قد تكون مختلفة عن المنتج الفعلي. يرجى الرجوع إلى المنتج الفعلي.

