

# GILROY EARBUDS

USER MANUAL




## CONTENT

|            |       |       |
|------------|-------|-------|
| English    | _____ | p. 3  |
| Nederlands | _____ | p. 6  |
| Deutsch    | _____ | p. 9  |
| Français   | _____ | p. 12 |
| Español    | _____ | p. 15 |
| Svenska    | _____ | p. 18 |
| Italiano   | _____ | p. 21 |
| Polski     | _____ | p. 24 |

## ENGLISH

### DEVICE LAYOUT

- 1- Charging case
- 2- Type-C input
- 3- Battery/Charging indicator
- 4- Earbuds touch function
- 5- MIC



### PAIRING FOR DOUBLE EARBUD CONNECTION

The earbuds will turn on automatically when users open the charging case, and will turn off when users put them back into the charging case and close it.

The earbuds will pair with each other automatically when they are on and enter into pairing mode automatically. Not need to press any button. Turn on Bluetooth on your device and select "Urban Vitamin Gilroy" to connect the earbuds to your device.

### HOW TO CHARGE THE EARBUDS

- Put the earbuds in the charging case and close it
- The light on the charging case will turn on and starts charging the earbuds.

It takes around 1,5 hour to fully charge the earbuds  
To charge the charging case, connect the case with the Type-C cable to a power source. It takes around 2 hours to fully charge the charging case.

## FUNCTIONS

You can operate the earbuds with the touch function on the earbuds.  
Please check below instructions.

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Play/pause music      | Short press left/right earbud      |
| Pick up phone call    | Short press left/right earbud      |
| Reject phone call     | Double press left/right earbud     |
| End phone call        | Short press left/right earbud      |
| Next song             | Double press right earbud          |
| Previous song         | Double press left earbud           |
| Volume +              | Triple press right earbud          |
| Volume -              | Triple press left earbud           |
| ANC on/off            | Long (2 s) press left/right earbud |
| Siri/Google Assistant | Double press left/right earbud     |

### SPECIFICATIONS:

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Speaker driver (mm)               | 10mm*2     |
| S/N Ratio (dB)                    | 100dB      |
| Frequency range (Hz-KHz)          | 20Hz-20KHz |
| Continuous playing time           | 5 hours    |
| Charging time earbuds             | 1.5 hour   |
| Battery capacity Earbuds          | 45 mAh     |
| Battery capacity Charging station | 500 mAh    |
| Mic function                      | yes        |
| Pick up function                  | yes        |
| BT version                        | 5.0        |


## NOTICE

1. Keep the product dry; do not place the product in damp places.
2. Keep out of direct sunlight and high temperatures High temperatures may result in damage.
3. Keep out of cold temperatures, this will help avoid internal damage.
4. Do not disassemble the product.
5. Avoid dropping the product.
6. Do not continue to charge the product over 10 hours.
7. When charging use the Type-C charging cable that came with the product.

## NEDERLANDS

### OVERZICHT APPARAAT

- 1- Oplaadstation
- 2- Type-C input
- 3- Batterij/Opladen indicator
- 4- Touch functie oordopjes
- 5- MIC



### BEIDE OORDOPJES KOPPELEN

De oordopjes worden automatisch ingeschakeld wanneer gebruikers de oplaadcassette openen en worden uitgeschakeld wanneer gebruikers ze terug in de oplaadcassette plaatsen en deze sluiten.

De oordopjes worden automatisch gekoppeld wanneer ze aan staan en gaan automatisch in de koppelingsmodus. U hoeft niet op een knop te drukken. Zet Bluetooth op uw toestel aan en selecteer "Urban Vitamin Gilroy" om de oordopjes te verbinden met uw toestel.

### OORDOPJES OPLADEN

- Stop de oordopjes in het oplaadetui en sluit deze.
- Het licht op het oplaadetui gaat aan en de oordopjes worden opgeladen.

De oordopjes zijn in ongeveer 1,5 uur volledig opgeladen. Verbind het oplaadetui met een USB-kabel aan een stroombron om het etui op te laden. Het oplaadetui is in ongeveer 2 uur volledig opgeladen.

### FUNCTIES

De oordopjes kunnen bediend worden met touch functie op de oordopjes. Volg hiervoor alstublieft onderstaande instructies.

Afspelen/Pauzeren muziek

Inkomend telefoongesprek opnemen

Inkomend telefoongesprek weigeren

Telefoongesprek beëindigen

Volgende liedje

Vorige liedje

Volume +

Volume -

ANC aan/uit

Siri/Google Assistant

Kort drukken linker/rechter oordopje

Kort drukken linker/rechter oordopje

Dubbel drukken linker/rechter oordopje

Kort drukken linker/rechter oordopje

Dubbel drukken rechter oordopje

Dubbel drukken linker oordopje

Driemaal drukken rechter oordopje

Driemaal drukken linker oordopje

Lang (2 s) drukken linker/rechter oordopje

Dubbel drukken linker/rechter oordopje

### SPECIFICATIES:

Speakerschijf (mm)

10mm\*2

Signaal-ruisverhouding (dB)

100dB

Frequentiebereik (Hz-kHz)

20Hz-20KHz

Onafgebroken afspeeltijd

5 uur

Oplaadtijd

1,5 uur

Batterijcapaciteit oordopjes

45 mAh

Batterijcapaciteit oplaadetui

500 mAh

Microfoon

ja

Functie telefoon beantwoorden

ja

Bluetooth-versie

5.0


## OPMERKINGEN

1. Houd het product droog; bewaar het niet op een vochtige plaats.
2. Stel het product niet bloot aan direct zonlicht en hoge temperaturen. Hoge temperaturen kunnen het product beschadigen.
3. Stel het product niet bloot aan koude temperaturen. Hierdoor kan interne schade worden voorkomen.
4. Haal het product niet uit elkaar.
5. Laat het product niet vallen.
6. Laad het product niet langer op dan 10 uur achter elkaar.
7. Gebruik de meegeleverde Type-C kabel om het product op te laden.

## DEUTSCH

### LAYOUT DES GERÄTS

- 1- Ladebox
- 2- Type-C Eingang
- 3- Batterie/Ladeanzeige
- 4- Ohrhörer Touch-Funktion
- 5- MIC



### KOPPELUNG FÜR DIE VERBINDUNG VON ZWEI OHRHÖRERN

Die Ohrhörer werden automatisch eingeschaltet, wenn Benutzer die Ladekoffer wenn Benutzer den Ladekoffer öffnen, und werden ausgeschaltet, wenn Benutzer sie wieder in den Ladekoffer legen und den Ladekoffer schließen.

Die Ohrhörer koppeln sich automatisch, wenn sie eingeschaltet sind, und wechseln automatisch in den Koppelungsmodus. Sie müssen keine Taste drücken. Schalten Sie Bluetooth auf dem Gerät an und wählen Sie die "Urban Vitamin Gilroy" aus um diese mit den Kopfhörern zu koppeln.

### AUFLADEN DER OHRHÖRER

- Legen Sie die Ohrhörer in das Ladeetui und schließen Sie es.
- Die Lampe an der Ladebox leuchtet auf und das Laden der Ohrhörer beginnt.

Nach etwa 1,5 Stunde sind die Ohrhörer vollständig aufgeladen.  
Um die Ladebox aufzuladen, verbinden Sie sie mit dem USB-Kabel mit einer Spannungsquelle. Nach etwa 2 Stunden ist die Ladebox vollständig aufgeladen.

#### FUNKTIONEN

Play/Pause Musik

Anruf annehmen

Anruf ablehnen

Anruf beenden

Nächster Titel

Vorheriger Titel

Volume +

Volume -

ANC ein/aus

Siri/Google Assistant

Kurz drücken auf den linken/rechten Ohrhörer

Kurz drücken auf den linken/rechten Ohrhörer

Doppelt drücken auf den linken/rechten Ohrhörer

Kurz drücken auf den linken/rechten Ohrhörer

Doppelt drücken auf den linken Ohrhörer

Doppelt drücken auf den rechten Ohrhörer

Dreimal drücken auf den rechten Ohrhörer

Dreimal drücken auf den linken Ohrhörer

Lange (2s) drücken auf den linken/rechten Ohrhörer

Doppelt drücken auf den linken/rechten Ohrhörer

#### HINWEIS:

1. Das Produkt trocken halten. Das Produkt nicht an feuchte Stellen legen.
2. Vor direktem Sonnenlicht und hohen Temperaturen schützen. Hohe Temperaturen können Schäden verursachen.
3. Vor kalten Temperaturen schützen. Dadurch lassen sich Schäden im Inneren vermeiden.
4. Das Produkt nicht zerlegen.
5. Das Produkt nicht fallen lassen.
6. Das Produkt nicht mehr als 10 Stunden lang laden.
7. Zum Aufladen das mit das Produkt mitgelieferte Type-C Ladekabel verwenden.

#### TECHNISCHE DATEN:

Lautsprechertreiber (mm)

10 mm\*2

Signal-/Rauschverhältnis (dB)

100 dB

Frequenzbereich (Hz-KHz)

20Hz-20KHz

Wiedergabedauer (ununterbrochen)

5 Stunden

Ladedauer

1,5 Stunde

Batteriekapazität Ohrhörer:

45 mAh

Batteriekapazität Ladestation:

500 mAh

Mikrofonfunktion:

ja

Rufannahmefunktion:

ja


BT-Version:

5.0

## FRANÇAIS

### PRÉSENTATION DE L'APPAREIL

- 1- Boîtier de charge
- 2- Entrée Type-C
- 3- Témoin de la batterie
- 4- Fonction tactile Écouteurs
- 5- MIC



### APPARIEMENT DES DEUX ÉCOUTEURS

Les écouteurs s'allument automatiquement lorsque les utilisateurs ouvrent l'étui de chargement et s'éteignent lorsque les utilisateurs les remettent dans l'étui et le referment.

Les oreillettes se couplent automatiquement quand elles sont allumées et entrent automatiquement en mode de liaison. Pas besoin d'appuyer sur un bouton. Activez Bluetooth sur votre appareil et sélectionnez "Urban Vitamin Gilroy" pour connecter les oreillettes à votre appareil.

### COMMENT RECHARGER LES ÉCOUTEURS

- Placez le casque dans l'étui de charge et fermez-le.
- Le témoin du boîtier de charge s'allumera et les écouteurs se mettront à charger.

Il faudra environ 1,5 heure pour charger entièrement les écouteurs.  
Pour charger le boîtier de charge, branchez le câble USB à une source d'alimentation.  
Il faudra environ 2 heure pour charger entièrement le boîtier de charge.

### FONCTIONS

Vous pouvez utiliser les écouteurs avec la fonction tactile. Veuillez consulter les instructions ci-dessous.

|                                 |                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| Jouer/pauser la musique         | Appuyez une fois oreillette gauche/droite       |
| Décrocher un appel téléphonique | Appuyez une fois oreillette gauche/droite       |
| Refuser un appel téléphonique   | Appuyez 2 fois oreillette gauche/droite         |
| Fin de l'appel téléphonique     | Appuyez une fois oreillette gauche/droite       |
| Titre suivant                   | Appuyez 2 fois oreillette droite                |
| Titre précédent                 | Appuyez 2 fois oreillette gauche                |
| Volume +                        | Appuyez 3 fois oreillette droite                |
| Volume -                        | Appuyez 3 fois oreillette gauche                |
| ANC marche/arrêt                | Appuyez longtemps (2s) oreillette gauche/droite |
| Siri/Google Assistant           | Appuyez 2 fois oreillette gauche/droite         |

### SPÉCIFICATIONS

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| Haut-parleur (mm)                         | 6 mm*2     |
| Rapport signal/bruit (dB)                 | 100 dB     |
| Plage de fréquence (Hz-KHz)               | 20Hz-20KHz |
| Autonomie de lecture                      | 5 heure    |
| Temps de chargement                       | 1,5 heure  |
| Capacité de la batterie Écouteurs         | 40 mAh     |
| Capacité de la batterie Station de charge | 470 mAh    |
| Fonction micro                            | oui        |
| Fonction de décrochage                    | oui        |
| Version BT                                | 5.0        |


## REMARQUE

1. Garder le produit au sec ; ne pas le placer dans des endroits humides.
2. Le tenir en dehors de la lumière directe du soleil et des fortes températures afin de ne pas l'endommager.
3. Tenir à l'écart des basses températures afin d'éviter tout endommagement interne.
4. Ne pas désassembler le produit.
5. Éviter de laisser tomber le écouteurs.
6. Ne pas charger le écouteurs pendant plus de 10 heures.
7. Utiliser le câble de charge Type-C inclus avec le écouteurs pour le charger.

## ESPAÑOL

### DISEÑO DEL DISPOSITIVO

- 1- Funda de carga
- 2- Entrada Tipo-C
- 3- Indicador de batería /Carga
- 4- Función táctil Auriculares internos
- 5- MIC



### VINCULACIÓN PARA LA CONEXIÓN DE DOS AURICULARES INTERNOS

Los auriculares se encenderán automáticamente cuando los usuarios abran el estuche de carga y se apagará cuando los usuarios los vuelvan a colocar en el estuche de carga y lo cierren.

Los auriculares se emparejarán con cada uno automáticamente cuando estén encendidos y entrarán en modo de emparejamiento automáticamente. No es necesario presionar ningún botón. Activa el Bluetooth en tu dispositivo y selecciona "Urban Vitamin Gilroy" para conectar los auriculares a tu dispositivo.

### CÓMO CARGAR LOS AURICULARES INTERNOS

- Coloque los auriculares internos en el estuche de carga y ciérrelo.
- Se encenderá la luz de la funda de carga y comenzará a cargar los auriculares internos.

La carga completa de los auriculares internos requiere aproximadamente 1,5 hora  
Para cargar la funda de carga, conéctela con un cable USB a una fuente de alimentación.

La carga completa de la funda de carga requiere aproximadamente 2 horas.

## FUNCIONES

Puedes operar con los auriculares con la función táctil en los propios auriculares.  
Consulta las instrucciones siguientes.

|                              |                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| Reproducir/pausar música     | Presiona brevemente el auricular derecho/izquierdo |
| Responder llamada telefónica | Presiona brevemente el auricular derecho/izquierdo |
| Rechazar llamada telefónica  | Presiona dos veces el auricular derecho/izquierdo  |
| Finalizar llamada telefónica | Presiona brevemente el auricular derecho/izquierdo |
| Tema siguiente               | Presiona dos veces el auricular derecho            |
| Tema anterior                | Presiona dos veces el auricular izquierdo          |
| Volume +                     | Presiona tres veces el auricular derecho           |
| Volume -                     | Presiona tres veces el auricular izquierdo         |
| Encendido/apagado ANC        | Mantén pulsado (2s) el auricular derecho/izquierdo |
| Siri/Google Assistant        | Presiona dos veces el auricular derecho/izquierdo  |

## ESPECIFICACIONES

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| Fuente de alimentación del altavoz (mm)              | 10 mm*2    |
| Relación S/R (dB)                                    | 100 dB     |
| Intervalo de frecuencia (Hz-KHz)                     | 20Hz-20KHz |
| Tiempo de reproducción continua de                   | 5 horas    |
| Tiempo de carga                                      | 1,5 hora   |
| Capacidad de la batería de los auriculares internos: | 45 mAh     |
| Capacidad de la batería de la estación de carga:     | 500 mAh    |
| Función de micrófono:                                | si         |
| Función Responder llamada:                           | si         |
| Versión de BT:                                       | 5.0        |


## AVISO

1. Mantenga el producto seco; no lo coloque en lugares húmedos.
2. Manténgalo alejado de la luz solar directa y las altas temperaturas. Su exposición a altas temperaturas puede provocar daños.
3. Manténgalo alejado de bajas temperaturas, a fin de evitar daños internos.
4. No desmonte el producto.
5. Evite dejar caer los auriculares.
6. No cargue el auricular durante más de 10 horas.
7. Durante la carga, utilice el cable de carga Tipo-C incluido con los auriculares.

## SVENSKA

### ENHETENS LAYOUT

- 1- Laddningsfodral
- 2- Ingång Type-C
- 3- Batteriindikator/Laddning
- 4- Touch-funktion Öronsnäckor
- 5- MIC



### PARKOPPLING FÖR ANSLUTNING AV DUBBLA ÖRONSNÄCKOR

Hörlurarna slås på automatiskt när användare öppnar laddningsfodralet och stängs av när användarna sätter tillbaka dem i laddningsfodralet och stänger det.

Hörlurarna kopplas ihop med var och en när de är på och går automatiskt i parning-släge. Behöver inte trycka på någon knapp.

Aktivera Bluetooth på din enhet och välj "Urban Vitamin Gilroy" för att ansluta öronsnäckorna till din enhet.

### SÅ HÄR LADDAR DU ÖRONSNÄCKORNA

- Placera hörsnäckorna i laddningsfodralet och stäng det.
- Lampan på laddningsfodralet tänds och öronsnäckorna börjar laddas.

Det tar cirka 1,5 timme tills öronsnäckorna är fulladdade.  
För att ladda laddningsfodralet ansluts det till en strömkälla med USB-kabeln.  
Det tar cirka 2 timmer tills laddningsfodralet är fulladdat.

### FUNKTIONER

Du kan kontrollera öronsnäckorna med touch-funktionen på öronsnäckorna. Se nedan instruktioner.

Spela/pausa musik

Besvara samtal

Neka samtal

Avsluta samtal

Nästa spår

Föregående spår

Volume +

Volume -

Siri/Google Assistant

Tryck kort höger/vänster öronsnäcka

Tryck kort höger/vänster öronsnäcka

Dubbeltryck höger/vänster öronsnäcka

Tryck kort höger/vänster öronsnäcka

Dubbeltryck höger öronsnäcka

Dubbeltryck vänster öronsnäcka

Trippeltryck höger öronsnäcka

Trippeltryck vänster öronsnäcka

Tryck länge (2s) höger/vänster öronsnäcka

### SPECIFIKATIONER

Högtalardrivenhet (mm)

10 mm\*2

S/N-förhållande (dB)

100 dB

Frekvensområde (Hz-kHz)

20Hz-20KHz

Kontinuerlig spelningstid

5 timmer

Laddningstid

1,5 timme

Batterikapacitet, öronsnäckor:

45 mAh

Batterikapacitet laddningsstation:

500 mAh

Mikrofonfunktion:

ja

Pick-up-funktion:

ja

Bluetooth-version:

5.0


## NOTERING

1. Produkten måste hållas torr och får inte placeras i fuktiga miljöer.
2. Håll undan från direkt solljus och utsätt inte produkten för höga temperaturer. Höga temperaturer kan skada produkten.
3. Utsätt inte produkten för kyla, eftersom produktens inandöme kan skadas.
4. Plocka inte isär produkten.
5. Tappa inte hörlurar.
6. Ladda hörlurar i maximalt tio timmar.
7. Använd Type-C laddningskabeln som följde med hörlurar vid laddning.

## ITALIANO

### LAY-OUT DISPOSITIVO

- 1- Custodia di carica
- 2- Ingresso Type-C
- 3- Indicatore della batteria/ Carica
- 4- Funzione touch auricolari
- 5- MIC



### ABBINAMENTO PER COLLEGAMENTO A DOPPIO AURICOLARE

Gli auricolari si accendono automaticamente quando gli utenti aprono la custodia di ricarica e si spengono quando gli utenti li rimettono nella custodia di ricarica e la chiudono.

Gli auricolari si accoppieranno automaticamente con ciascuno quando sono accesi e entreranno automaticamente in modalità di associazione. Non è necessario premere alcun pulsante. Accendi il Bluetooth del tuo dispositivo e seleziona "Urban Vitamin Gilroy" per connetterli al dispositivo.

### COME CARICARE GLI AURICOLARI

- Metti gli auricolari nella custodia di ricarica e chiudila.
- La spia sulla custodia di ricarica si accende e inizia a caricare gli auricolari.

Sarà necessaria circa 1,5 ora per caricare completamente gli auricolari.  
Per ricaricare la custodia di ricarica, collegare il cavo USB a una fonte di alimentazione.  
È necessaria circa 2 ore per ricaricare completamente la custodia di ricarica.

## FUNZIONI

Puoi controllare gli auricolari grazie in modalità touch.  
Vedi le istruzioni qui sotto riportare.

|                        |                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------|
| Musica play/pausa      | Premere brevemente sull'auricolare sinistro/destro |
| Rispondi alle chiamate | Premere brevemente sull'auricolare sinistro/destro |
| Rifiuta le chiamate    | Premi l'auricolare sinistro/destro 2 volte         |
| Termina una chiamata   | Premere brevemente sull'auricolare sinistro/destro |
| Traccia successiva     | Premi l'auricolare destro 2 volte                  |
| Traccia precedente     | Premi l'auricolare sinistro 2 volte                |
| Volume +               | Premi l'auricolare destro 3 volte                  |
| Volume -               | Premi l'auricolare sinistro 3 volte                |
| Siri/Google Assistant  | Teni premuto (2s) l'auricolare sinistro/destro     |

## SPECIFICHE

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Driver altoparlante (mm)                | 10 mm*2    |
| Rapporto S/N (dB)                       | 100dB      |
| Gamma di frequenza (Hz-KHz)             | 20Hz-20KHz |
| Tempo di riproduzione continuo          | 5 ore      |
| Tempo di ricarica                       | 1,5 ora    |
| Capacità batteria auricolari:           | 45 mAh     |
| Capacità batteria stazione di ricarica: | 500 mAh    |
| Funzione microfono:                     | sì         |
| Funzione risposta:                      | sì         |
| Versione BT:                            | 5.0        |


## AVVISO

1. Tenere il prodotto in un luogo asciutto; non mettere il prodotto in luoghi umidi
2. Tenere lontano dalla luce diretta del sole e dalle temperature elevate  
Le temperature elevate potrebbero danneggiarlo
3. Tenere lontano dalle temperature fredde, aiuterà a prevenire danni interni
4. Non smontare il prodotto.
5. Evitare di far cadere le auricolari.
6. Non tenere in carica le auricolari per più di 10 ore.
7. Per caricare utilizzare il cavo di ricarica Type-C in dotazione con le auricolari.

## POLSKI

### ELEMENTY URZĄDZENIA

- 1- Etui do ładowania
- 2- Wejście Typu-C
- 3- Wskaźnik akumulatora/ ładowania
- 4- Funkcja dotykowa słuchawki douszne
- 5- MIC



### PAROWANIE DWÓCH SŁUCHAWEK

Wkładki douszne włączają się automatycznie, gdy użytkownicy otworzą etui ładujące i wyłączą się, gdy użytkownicy wrócą do etui ładującego i je zamkną.

Wkładki douszne sparują się z każdym automatycznie po włączeniu i automatycznie przejdą w tryb parowania. Nie trzeba naciskać żadnego przycisku. Następnie, włącz Bluetooth na swoim urządzeniu i wybierz "Urban Vitamin Gilroy", aby podłączyć słuchawki douszne do Twojego urządzenia.

### JAK ŁADOWAĆ SŁUCHAWKI?

- Wystarczy włożyć słuchawki do etui ładującego i zamknąć je.
- Wskaźnik na etui zaświeci się i rozpocznie się ładowanie słuchawek.

Całkowite naładowanie akumulatorów słuchawek zajmuje 1,5 godziny.  
Aby naładować akumulator etui do ładowania, należy podłączyć kabel USB do źródła zasilania.

Całkowite naładowanie akumulatora etui do ładowania zajmuje 2 godziny.

### FUNKCJE

Można operować słuchawkami za pomocą funkcji dotykowej. Sprawdź poniższe instrukcje. Rozpocznij/wstrzymaj odtwarzanie muzyki Krótkie naciśnięcie lewej/prawej słuchawki

Rozpocznij/wstrzymaj odtwarzanie muzyki  
Odbieranie połączeń  
Odrzucanie połączeń

Zakończenie połączenia  
Następnego utworu  
Poprzedniego utworu  
Volume +  
Volume -  
ANC wł./wyl  
Siri/Google Assistant

Krótkie naciśnięcie lewej/prawej słuchawki  
Krótkie naciśnięcie lewej/prawej słuchawki  
Dwukrotnie naciśnięcie lewej/prawej słuchawki  
Krótkie naciśnięcie lewej/prawej słuchawki  
Dwukrotnie naciśnięcie prawej słuchawki  
Dwukrotnie naciśnięcie lewej słuchawki  
Potrójne naciśnięcie prawej słuchawki  
Potrójne naciśnięcie lewej słuchawki  
Długie (2s) naciśnięcie lewej/prawej słuchawki  
Dwukrotnie naciśnięcie lewej/prawej słuchawki

### DANE TECHNICZNE

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| Pędnik głośnika (mm)                     | 10 mm*2    |
| Współczynnik dźwięku do szumów (dB)      | 100 dB     |
| Zakres częstotliwości (Hz – KHz)         | 20Hz-20KHz |
| Czas odtwarzania                         | 5 godz.    |
| Czas ładowania                           | 1,5 godz.  |
| Pojemność akumulatorów (słuchawki):      | 45 mAh     |
| Pojemność akumulatora (stacja ładowania) | 500 mAh    |
| Funkcja mikrofonu:                       | tak        |
| Funkcja odbierania połączeń:             | tak        |
| Wersja Bluetooth:                        | 5.0        |

## UWAGA

1. Nie dopuszczać do zawilgocenia urządzenia. Nie umieszczać urządzenia w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności.
2. Nie narażać na promienie słoneczne i wysokie temperatury. Wysokie temperatury mogą spowodować uszkodzenia.
3. Nie przechowywać w niskich temperaturach. Pozwoli to zapobiegać uszkodzeniom wewnętrznym.
4. Nie rozbierać urządzenia.
5. Nie upuszczać słuchawki douszne
6. Nie ładować słuchawki douszne dłużej niż 10 godzin.
7. Podczas ładowania używać kabla z wtykiem Typu C dostarczonego ze słuchawki douszne.

## EU Declaration of Conformity

### ENGLISH

Xindao B.V. hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/30/EU.  
The complete Declaration of Conformity can be found at [www.xindao.com](http://www.xindao.com) > search on item number.

### DEUTSCH

Xindao B.V. erklärt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen und andere relevante Bestimmungen der Richtlinie 2014/30/EU erfüllt. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter [www.xindao.com](http://www.xindao.com) > suchen Sie nach der Artikelnummer.

### ESPAÑOL

Por la presente, Xindao B.V. declara que el presente producto satisface los requisitos esenciales y demás disposiciones relevantes de la Directiva 2014/30/UE.  
La Declaración de conformidad completa puede consultarse en [www.xindao.com](http://www.xindao.com) > busque por la referencia.

### FRANÇAIS

Xindao B.V. déclare par la présente que ce produit est conforme aux exigences fondamentales et autres clauses pertinentes de la directive 2014/30/UE.  
La Déclaration de conformité peut être consultée dans son intégralité sur [www.xindao.com](http://www.xindao.com) > rechercher le numéro de l'article.

### ITALIANO

Xindao B.V. dichiara che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti della direttiva 2014/30/UE.  
La dichiarazione di conformità completa è disponibile all'indirizzo [www.xindao.com](http://www.xindao.com) > ricerca per numero di articolo.

### NEDERLANDS

Xindao B.V. verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante voorschriften uit richtlijn 2014/30/EU.  
De complete Verklaring van conformiteit is te vinden op [www.xindao.com](http://www.xindao.com) > waar u kunt zoeken op het itemnummer.

### SVERIGE

Xindao B.V. förklarar härmed att denna produkt är i överensstämmelse med de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/30/EU.  
Den fullständiga försäkran om överensstämmelse finns på [www.xindao.com](http://www.xindao.com) > sök efter artikelnummer.

### POLSKI

Firma Xindao B.V. niniejszym deklaruje, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymogami i innymi postanowieniami dyrektywy 2014/30/UE.  
Pełną treść deklaracji zgodności można znaleźć w witrynie [www.xindao.com](http://www.xindao.com), wyszukując numer artykułu.



Copyright© XD P329.72X

